

Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR14-001	Техническая диагностика Rapido/Comodo/Anteo/Croso	1,75
SR14-001A	Техническая диагностика Dako/Zero	8,00
SR14-002	Замена аккумулятора	0,20
SR14-003	Замена электронного блока	0,50
SR14-004	Замена глушителя	0,20
SR14-005	Замена колеса	0,20
SR14-006	Замена замка зажигания	0,30
SR14-007	Замена жгута проводов	1,00
SR14-008	Замена концевика сидения	0,30
SR14-009	Замена диска сцепления	0,50
SR14-010	Замена рамы	5,00
SR14-011	Замена масла	0,33
SR14-012	Замена ножа деки	0,10
SR14-013	Замена педали тормоза	0,50
SR14-014	Замена подшипника колеса	0,30
SR14-015	Замена крышки колеса	0,30
SR14-016	Замена реле стартера	0,30
SR14-017	Замена регулятора высоты	0,60
SR14-018	Замена ремня привода деки	0,60
SR14-019	Замена рукоятки подъема/опускания сидения	0,50
SR14-020	Замена рулевых тяг/втулок	0,50
SR14-021	Замена механизма переключения передач	1,50
SR14-022	Замена ступицы ножа	0,30
SR14-023	Замена троса газа	0,20
SR14-024	Замена фрикционного диска	0,50
SR14-025	Замена троса тормоза	0,20
SR14-026	Замена шкива двигателя	0,40
SR14-027	Замена топливного бака	0,20
SR14-028	Замена тяги ручного тормоза	0,30
SR14-029	Замена шкива трансмиссии	0,50
SR14-030	Замена шкива привода ножа	0,70
SR14-031	Заточка ножа	0,20
SR14-032	Переборка трансмиссии	1,00
SR14-033	Смазка рулевых тяг	0,30
SR14-034	Снятие/установка двигателя	0,50
SR14-035	Снятие/установка сидения	0,30
SR14-036	Снятие/установка редуктора	1,50
SR14-037	Техобслуживание Rapido/Comodo/Anteo/Croso	3,50
SR14-037A	Техобслуживание Dako/Zero	5,00
SR14-047	Диагностика электронной системы зажигания	0,20
SR15-001	Замена кронштейнов и рычагов в сборе	1,40
SR15-002	Замена передней и задней рамы в сборе	8,50
SR15-003	Замена шаровой втулки	0,20
SR15-004	Замена кулаков/цапфы/втулок в сборе	1,00
SR15-005	Замена бампера	0,10
SR15-006	Замена задней крышки	0,40
SR15-007	Замена кронштейна	0,80
SR15-008	Замена рулевого колеса	0,20
SR15-009	Замена рулевого редуктора в сборе с валом	1,50
SR15-010	Замена рулевого вала	0,40
SR15-011	Замена подшипников рулевого управления	1,40
SR15-012	Замена тормозной тяги	0,30
SR15-013	Замена ступицы и рычагов в сборе	0,40
SR15-014	Замена педалей реверса и хода в сборе	0,50
SR15-015	Замена педали тормоза	0,10
SR15-016	Замена рычага управления дрос. заслонкой	0,50

Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR15-017	Замена датчика давления масла	0,20
SR15-018	Замена шкива двигателя	0,50
SR15-019	Замена электросцепления	0,30
SR15-020	Замена глушителя трактора	0,80
SR15-021	Замена опоры сидения (одна сторона)	0,10
SR15-022	Замена упора для ног левая сторона/правая сторона	0,20
SR15-023	Замена кронштейна трансмиссии	0,30
SR15-024	Замена педали блокировки дифференциала	0,30
SR15-025	Замена оси блокировки дифференциала	0,40
SR15-026	Замена трансмиссии	2,00
SR15-027	Замена ремня	0,50
SR15-028	Замена роликов и ступиц трансмиссии	1,30
SR15-029	Замена вентилятора	1,10
SR15-030	Замена фар	0,50
SR15-031	Замена жгута проводов фар	0,10
SR15-032	Замена выключателя BOM	0,30
SR15-033	Замена предохранителя	0,20
SR15-034	Замена реле стартера	0,30
SR15-035	Замена аккумулятора	0,30
SR15-036	Замена замка зажигания	0,30
SR15-037	Замена верхнего жгута проводов	0,30
SR15-038	Замена выключателя фар	0,30
SR15-039	Замена панели приборов	0,20
SR15-040	Замена датчика уровня топлива	0,70
SR15-041	Замена концевика сидения	0,20
SR15-042	Замена концевика педали	0,50
SR15-043	Замена выключателя круиз-контроля	0,50
SR15-044	Замена нижнего жгута проводов	0,80
SR15-045	Замена лампочки фар	0,10
SR15-046	Замена сидения	0,40
SR15-047	Замена крышки топливного бака	0,10
SR15-048	Замена топливного бака	0,50
SR15-049	Замена механизма подъема/опускания деки	1,70
SR15-050	Замена рычага и кронштейна круиз-контроля	0,80
SR15-051	Замена колеса	0,20
SR15-052	Замена покрышки колеса	0,40
SR15-053	Замена ступицы колеса	0,30
SR15-054	Замена подшипника переднего колеса	0,10
SR15-055	Замена корпуса деки	2,00
SR15-056	Замена ножей деки	0,20
SR15-057	Замена вала привода ножей	0,50
SR15-058	Замена дефлектора выброса	0,10
SR15-059	Замена ремня привода деки	0,20
SR15-060	Замена ремня привода ножей	0,30
SR15-061	Замена шкива ремня (одного)	0,10
SR15-062	Замена механизма натяжения ремня	0,20
SR15-063	Замена адаптера ножа	0,20
SR15-064	Замена подшипников привода ножей	0,10
SR15-065	Переборка трансмиссии со снятием/установкой	3,50
SR15-066	Снятие/установка двигателя	2,00
SR15-079	Проверка работоспособности	0,50
SR15-080	Замена гидромотора привода колеса	1,50
SR15-081	Замена основного гидромотора	2,00
SR15-082	Замена гидроцилиндра	0,80
SR15-083	Замена трубки/шланга гидропривода	1,00
SR15-084	Ремонт гидросистемы	1,50

Дополнительные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR14-048	Проверка работоспособности	0,50
SR14-039	Восстановление резьбы в корпусе	0,33
SR14-040	Восстановление электропроводки	0,70
SR14-041	Изготовление болта	1,00
SR14-042	Изготовление прокладки	0,16
SR14-043	Работа по времени	-
SR14-044	Снятие/установка газонокосящей деки	1,00
SR14-045	Диагностика крепежных кронштейнов	0,60
SR14-046	Диагностика подшипников	0,60
SR14-047	Диагностика электронной системы зажигания	0,20
SR15-068	Внешняя очистка	2,00
SR15-078	Замена сегментов навесной щетки	0,40

Работы по ремонту двигателя

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-001	Замена клапанной крышки и прокладки	0,30
SR34-002	Снятие коромысла клапана в сборе	0,50
SR34-003	Замена оси коромысел	0,50
SR34-004	Установка коромысла клапана в сборе	1,00
SR34-005	Замена штока толкателя клапана (всех) (включая SR34-002)	0,70
SR34-006	Замена головки блока цилиндров и прокладки (включая слив охлаждающей жидкости, замену прокладок, коромысел клапанов в сборе и регулировку клапанов)	2,00
SR34-007	Замена клапанов, пружин клапанов и компонентов	1,00
SR34-008	Регулировка зазоров клапанов (всех)	0,50
SR34-009	Замена картера и прокладки	0,50
SR34-010	Замена поршней и шатунов (всех) (включая SR34-006 и SR34-009)	4,00
SR34-011	Замена поршневых колец (каждого)	0,50
SR34-012	Замена втулок шатуна (каждого)	0,40
SR34-013	Замена вкладышей коренных подшипников (каждого поршня)	0,30
SR34-014	Замена выпускного коллектора и глушителя в сборе	0,40
SR34-015	Замена картера ГПМ (включая замену радиатора, шкива коленвала, насоса гидроусилителя)	2,50
SR34-016	Замена прокладки картера ГПМ	0,40
SR34-017	Замена распределительной шестерни	1,00
SR34-018	Замена масляного насоса	0,20
SR34-019	Ремонт масляного насоса	0,40
SR34-020	Замена всасывающей трубки и фильтра	0,30
SR34-021	Замена и чистка предохранительного клапана	0,30
SR34-022	Замена двигателя	3,40
SR34-023	Замена картера двигателя	0,30
SR34-024	Замена головки блока цилиндров (включая слив охлаждающей жидкости и замену прокладки)	1,00
SR34-025	Капитальный ремонт головки блока цилиндров	3,00
SR34-026	Ремонт коромысла в сборе	1,00
SR34-031	Установка коромысла клапана в сборе	4,00
SR34-032	Замена коренных подшипников	4,00
SR34-033	Замена заднего сальника (вкл. снятие/установку маховика)	0,60
SR34-034	Замена маховика	1,00
SR34-035	Замена зубчатого венца маховика	0,50
SR34-036	Замена распределительного вала (вкл. все сопутствующие работы)	3,00
SR34-037	Замена толкателей клапанов (кулачков) (вкл. коромысло в сборе)	0,70

Работы по ремонту двигателя

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-038	Замена подшипников распредвала	0,70
SR34-039	Замена блока цилиндров	8,00
SR34-040	Капитальный ремонт двигателя	14,00
SR34-041	Слив и заправка радиатора	0,40
SR34-042	Замена нижнего шланга радиатора	0,40
SR34-043	Замена верхнего шланга радиатора	0,20
SR34-044	Замена радиатора	0,90
SR34-045	Замена вентилятора	1,60
SR34-046	Замена водяного насоса	2,00
SR34-047	Замена термостата	0,60
SR34-048	Замена сливного краника	0,50
SR34-049	Замена бачка охлаждающей жидкости	0,30
SR34-050	Замена топливного бака	1,50
SR34-051	Замена топливного фильтра	0,30
SR34-052	Замена форсунки (одной)	0,40
SR34-053	Замена форсунок (двух)	0,60
SR34-054	Замена форсунок (трех)	0,80
SR34-055	Проверка форсунок (каждой)	0,20
SR34-056	Ремонт форсунки (каждой)	0,20
SR34-057	Замена датчика уровня топлива	0,50
SR34-058	Замена встроенного топливного фильтра	0,30
SR34-059	Замена резервного топливного бака	1,60
SR34-060	Замена топливного насоса	1,50
SR34-061	Замена впускного патрубка инжектора	0,20
SR34-062	Замена нагнетательного патрубка инжектора	0,20
SR34-063	Спуск воздуха из топливной системы	0,40
SR34-064	Проверка момента впрыска ТНВД	0,80
SR34-065	Регулировка момента впрыска ТНВД	1,20
SR34-066	Замена ТНВД	2,00
SR34-067	Замена свечи накаливания	0,20
SR34-068	Замена дополнительной свечи накаливания (каждой)	0,10
SR34-069	Замена воздушного фильтра в сборе	0,20
SR34-070	Замена патрубка воздушного фильтра	0,20
SR34-071	Замена регулятора дроссельной заслонки	0,40
SR34-072	Замена соленоида отключения подачи топлива	0,10

Передний мост

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-073	Замена наконечника рулевой тяги	0,40
SR34-074	Регулировка схождения колес	0,30
SR34-075	Замена крышки бортовой передачи	0,50
SR34-076	Ремонт крышки бортовой передачи	0,80
SR34-077	Замена сальника оси (включая SR34-076)	0,80
SR34-078	Замена картера шестерни конечной передачи	0,50
SR34-079	Ремонт картера шестерни конечной передачи (вкл. SR34-079)	1,50
SR34-080	Замена корпуса моста	3,00
SR34-081	Замена оси (одной) (включая SR34-078)	1,00
SR34-082	Замена переднего ведущего моста	1,00
SR34-083	Замена дифференциала (включая SR34-080)	2,00
SR34-084	Ремонт дифференциала (включая SR34-083)	1,00
SR34-085	Замена кольца и шестерни (включая регулировку)	1,80
SR34-086	Замена опоры оси (суппорта) (каждого)	0,50
SR34-087	Замена поворотного подшипника опоры оси (вкл. SR34-078)	0,70
SR34-088	Замена картера моста	1,20
SR34-089	Замена вала оси (каждого)	0,70
SR34-090	Замена переднего приводного вала	0,20
SR34-091	Замена раздаточной коробки переднего привода	0,30
SR34-092	Ремонт раздаточной коробки переднего привода	1,00

Дифференциал/задний ход

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-093	Замена заднего моста в сборе	2,00
SR34-094	Замена двух задних осей в сборе с корпусом	4,00
SR34-095	Замена компонентов тормозной системы	0,40
SR34-096	Замена вала заднего моста (включая замену подшипника и сальника)	0,60
SR34-097	Замена подшипников заднего моста	0,80
SR34-098	Замена сальника заднего моста	1,00
SR34-099	Замена только корпуса заднего моста	1,20
SR34-100	Замена средней части заднего моста	4,00
SR34-101	Замена опорного стакана подшипника (одного)	0,20
SR34-102	Замена опорного подшипника дифференциала (одного)	0,10
SR34-103	Замена опорного подшипника дифференциала (двух)	0,20
SR34-104	Замена дифференциала в сборе	0,50
SR34-105	Ремонт дифференциала (вкл. работы с SR34-101 по SR34-104)	0,70
SR34-106	Замена приводной шестерни и зубчатого венца	1,60
SR34-107	Замена и регулировка подшипников приводной шестерни	0,50
SR34-108	Замена стопорного кольца и комплекта шестерен	2,00
SR34-109	Переборка центральной части заднего моста	4,00

Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) и трансмиссия

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-110	Замена педали ГСТ	0,30
SR34-111	Замена амортизатора ГСТ	0,30
SR34-112	Первоначальные регулировки ГСТ	0,60
SR34-113	Замена магнита круиз-контроля	0,40
SR34-114	Регулировка хода педали ГСТ	0,20
SR34-115	Замена втулки педали ГСТ (включая SR34-110)	0,50
SR34-116	Замена патрубка фильтра	0,80
SR34-117	Проверка уровня давления помпы в ГСТ (низкое давление)	1,00
SR34-118	Проверка разгрузочного клапана ГСТ (высокое давление)	1,00
SR34-119	Замена трансмиссионного масла	0,50
SR34-120	Замена фильтра ГСТ	0,20
SR34-121	Замена предохранительного клапана высокого давления	1,60
SR34-122	Переборка ГСТ, заднего моста, средней части моста	4,50
SR34-123	Замена блока ГСТ	1,00
SR34-124	Ремонт блока ГСТ	3,00
SR34-125	Замена передней крышки	0,40
SR34-126	Замена приводного вала, шестерни и подшипника	0,50
SR34-127	Замена переднего вала привода, шестерни и подшипника	0,30
SR34-128	Замена вала ведущей шестерни, зубчатой передачи, подшипника и компонентов	3,00
SR34-129	Замена распределительного вала коробки передач, шестерни и подшипника	0,50
SR34-130	Замена направляющей переключателя коробки, вилки переключения	0,50
SR34-131	Замена заднего ВОМ, крышки и сальника выходного вала	2,00
SR34-132	Замена выходного вала заднего ВОМ, подшипников и шестерен	2,50
SR34-133	Замена рычага управления заднего ВОМ	0,70
SR34-134	Замена рычага управления среднего ВОМ	0,70
SR34-135	Замена выходного передаточного вала и подшипников	2,00
SR34-136	Замена среднего картера моста	4,00
SR34-137	Замена крышки ВОМ, муфты ВОМ и первичной шестерни ВОМ	0,60
SR34-138	Замена входного вала ВОМ, шестерен и подшипников	0,60
SR34-139	Замена скользящего кольца ВОМ	0,80
SR34-140	Замена нижнего передаточного вала ВОМ, шестерен и подшипников (включая снятие дифференциала)	2,00
SR34-141	Замена верхнего передаточного вала ВОМ, шестерен и подшипников	0,40
SR34-142	Замена верхнего передаточного вала среднего ВОМ, шестерен и подшипников	0,60
SR34-143	Замена выходного вала ВОМ, подшипников шестерни	0,60
SR34-144	Замена сальника выходного вала ВОМ	0,20
SR34-145	Замена штока рычага переключения и вилки ВОМ	0,20
SR34-146	Замена рычага переключения ВОМ	0,30
SR34-147	Замена муфты рычага переключения и вилки ВОМ	0,60
SR34-148	Регулировка педали тормоза	0,50
SR34-149	Замена возвратной пружины педали тормоза	0,20
SR34-150	Замена педали тормоза	0,40
SR34-151	Замена поперечной оси педали	1,00
SR34-152	Замена втулок педали тормоза	0,30
SR34-153	Замена компонентов тормозной системы (с каждой стороны)	1,00
SR34-154	Замена тормозов/моста в сборе (с каждой стороны)	1,00
SR34-155	Ремонт тормозных приводов	0,50

Гидравлическая система

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-156	Проверка главного гидравлического клапана сброса давления	0,60
SR34-157	Регулировка главного гидравлического клапана сброса давления	0,30
SR34-158	Замена гидравлического насоса (включая замену гидравлических шлангов)	1,00
SR34-159	Установка комплекта прокладок гидравлического насоса	0,50
SR34-160	Замена фильтра гидравлики	0,20
SR34-161	Замена гидравлических трубок высокого давления	0,60
SR34-162	Замена всасывающей гидравлической трубки	0,40
SR34-163	Замена клапана гидроусилителя руля	2,00
SR34-164	Замена фильтра и трубки жидкости высокого давления	1,00
SR34-165	Замена клапана управления жидкости высокого давления (включая снятие/установку задних колес)	1,00
SR34-166	Ремонт клапана управления жидкости высокого давления	1,00
SR34-167	Замена дистанционного клапана (два)	1,20
SR34-168	Замена уплотнения втулки клапана	0,40
SR34-169	Замена рычага передач	0,60
SR34-170	Замена джойстика управления механизмом	0,60
SR34-171	Подсоединение клапана к трубкам	0,30
SR34-172	Замена передней дистанционной муфты	0,20
SR34-173	Ремонт узла гидроцилиндра подъема	1,50
SR34-174	Ремонт втулки клапана цилиндра	1,50
SR34-175	Замена заднего дистанционного клапана	0,80
SR34-176	Замена уплотнения золотника	0,30
SR34-177	Замена внешних уплотнительных колец	0,20
SR34-178	Замена шлангов клапана	0,80
SR34-179	Замена муфты клапана трубопровода	0,30
SR34-180	Замена задней дистанционной муфты	0,20
SR34-181	Замена гидравлического подъема крышки	2,50
SR34-182	Замена вала трехточечной сцепки	0,50
SR34-183	Замена владышей вала трехточечной сцепки	0,70
SR34-184	Замена штока поршня	0,10
SR34-185	Замена поршня цилиндра подъема, гильзы и сальника	0,80
SR34-186	Переборка гидравлического подъемника крышки	2,50

Система усилителя руля

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-187	Замена мотора усилителя руля	1,50
SR34-188	Ремонт мотора усилителя руля	0,80
SR34-189	Замена трубок усилителя руля (всех)	2,00
SR34-190	Замена шланга цилиндра усилителя руля	0,40
SR34-191	Замена цилиндра усилителя руля	1,00
SR34-192	Ремонт цилиндра усилителя руля	1,50
SR34-193	Замена рулевого колеса	0,30
SR34-194	Замена рулевой колонки в сборе	1,20
SR34-195	Замена опоры рулевой колонки	1,80
SR34-196	Испытание системы под давлением (опрессовка)	0,70
SR34-197	Регулировка предохранительного клапана усилителя руля	2,00

Электрическая система

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-198	Замена аккумулятора	0,20
SR34-199	Проверка плотности аккумулятора	0,20
SR34-200	Проверка емкости аккумулятора	0,20
SR34-201	Тест зарядки аккумулятора	0,20
SR34-202	Замена плюсового кабеля аккумулятора	0,30
SR34-203	Замена минусового кабеля аккумулятора	0,20
SR34-204	Замена основного шлейфа проводов	2,20
SR34-205	Замена шлейфа проводов верхней части	0,30
SR34-206	Замена заднего шлейфа проводов	1,50
SR34-207	Замена проводки левого крыла (включая снятие/установку задних шин)	0,50
SR34-208	Замена проводки правого крыла (включая снятие/установку задних шин)	0,50
SR34-209	Замена проводки круиз-контроля гидростатической трансмиссии	1,00
SR34-210	Замена панели инструментов	0,30
SR34-211	Замена световых лампочек	0,40
SR34-212	Замена линз	0,50
SR34-213	Замена датчиков (топлива, температуры)	0,40
SR34-214	Замена тахометра	0,50
SR34-215	Замена тросика спидометра	0,80
SR34-216	Замена лампочек фар	0,10
SR34-217	Замена фонаря указателя поворота и аварийной сигнализации в сборе	0,20
SR34-218	Замена лампочки указателя поворота и аварийной сигнализации	0,10
SR34-219	Замена реле указателя поворота и аварийной сигнализации	0,10
SR34-220	Замена выключателя указателя поворота и аварийной сигнализации	0,30
SR34-221	Замена выключателя света фар	0,30
SR34-222	Замена лампочки заднего фонаря	0,10
SR34-223	Замена заднего фонаря в сборе	0,20
SR34-224	Замена замка зажигания	1,50
SR34-225	Замена выключателя стояночного тормоза	0,10
SR34-226	Замена предохранительного выключателя заднего ВОМ	0,50
SR34-227	Замена предохранительного выключателя коробки передач	0,50
SR34-228	Замена реле (любого)	0,20
SR34-229	Замена диода (любого)	0,10
SR34-229A	Замена тягового электродвигателя	0,70
SR34-229B	Замена двигателя электропривода ножа	0,50

Компоненты двигателя

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-230	Замена топливного запорного соленоида	0,10
SR34-231	Замена датчика давления масла	0,20
SR34-232	Замена датчика температуры	0,20
SR34-233	Замена датчика уровня топлива	0,50
SR34-234	Замена таймера свечи накаливания	0,10

Круиз-контроль гидростатической трансмиссии

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-235	Замена выключателя круиз-контроля	0,30
SR34-236	Замена реле круиз-контроля	0,30
SR34-237	Замена ремня круиз-контроля ГСТ	1,00
SR34-238	Замена реле круиз-контроля (каждого)	1,30

Стартер

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-239	Замена стартера	0,50
SR34-240	Ремонт стартера	1,60
SR34-241	Замена щеток мотора	1,00
SR34-242	Замена электромагнита	0,80
SR34-243	Замена мотора привода в сборе	1,00
SR34-244	Тест стартера без нагрузки	0,80

Генератор

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-245	Замена генератора	0,60
SR34-246	Ремонт генератора	1,60
SR34-247	Тестирование генератора	0,30
SR34-248	Замена регулятора	1,10
SR34-249	Замена выпрямителя	1,10
SR34-250	Замена ремней привода генератора	0,50

Внешние части

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR34-251	Замена защиты от опрокидывания (верхней)	0,60
SR34-252	Замена защиты от опрокидывания (нижней)	1,00
SR34-253	Замена сиденья	0,30
SR34-254	Ремонт сиденья	1,80
SR34-255	Замена рычага включения BOM, рычага переключения передач, рычага управления подъемным механизмом	1,50
SR34-256	Замена рычага управления гидравликой, рычага переднего привода, рычага включения BOM, механизма управления передним приводом	1,50
SR34-257	Регулировка рычага включения BOM	1,20
SR34-258	Замена крыла (включая снятие/установку системы защиты от опрокидывания)	1,20
SR34-259	Снятие/установка верхней части панели щитка приборов	0,40
SR34-260	Замена тросика газа	1,30
SR34-261	Замена капота	0,50
SR34-262	Замена радиаторной решетки	0,50
SR34-263	Замена блока освещения (каждого)	0,50
SR34-264	Замена амортизатора капота	0,50
SR34-265	Замена боковой панели двигателя (каждой)	0,20
SR34-266	Замена боковой панели капота (каждой)	0,20
SR34-267	Замена платформы оператора	0,60
SR34-268	Замена настила пола	0,20
SR34-269	Замена консоли панели управления	1,20
SR34-270	Замена ступеньки (каждой)	0,60
SR34-271	Замена защиты ГСТ	0,40

Работы по ремонту (разное)

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR04-022	Проверка работоспособности	0,80
SR12-034	Работа по времени	-

Работы по 4-тактному и дизельному двигателям см. в соответствующем разделе

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Внешняя очистка
 Техобслуживание двигателя
 Проверка/чистка масляного радиатора (если есть)
 Проверка/регулировка муфты BOM
 Смазка рулевого привода
 Смазка полуосей
 Смазка педалей
 Смазка передней оси (через смазочные фитинги)
 Смазка рычажного механизма управления
 Смазка механизма подъема/ опускания деки
 Смазка деки (через смазочные фитинги)
 Смазка направляющих сидения
 Смазка карданного вала (если есть)
 Проверка/замена охлаждающей жидкости
 Проверка уровня масла коробки передач (если есть)
 Проверка состояния аккумуляторной батареи (при необходимости долить дистиллированную воду и зарядить)
 Проверка давления в шинах

Проверка уровня масла в гидравлической трансмиссии
 Замена фильтра гидравлической системы
 Проверка расположения ножей деки/заточка ножей
 Проверка/регулировка натяжения ремней
 Проверка систем защитных блокировок
 Проверка тормоза ножей

ТО-0:

Проверка заводских настроек
 Проверка уровня масла
 Проверка режущего оборудования
 Проверка ремня привода деки
 Проверка уровня охлаждающей жидкости
 Проверка давления в шинах
 Дополнительная техническая и сервисная консультация