

Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR12-035	Техническая диагностика электрической части	1,00
SR12-001	Замена топливного бака или промывка	0,30
SR12-002	Замена топливного фильтра в сборе	0,20
SR12-003	Замена рамы	0,80
SR12-004	Замена резинового амортизатора (одного)	0,20
SR12-005	Замена двигателя в сборе	1,30
SR12-006	Переборка (включая с/у двигателя)	1,10
SR12-007	Замена передней крышки (включая с/у двигателя)	1,10
SR12-008	Замена ротора в сборе (включая с/у статора)	0,90
SR12-009	Замена одного диода	0,80
SR12-010	Замена двух диодов	1,00
SR12-011	Замена статора в сборе	0,70
SR12-012	Замена задней крышки	0,60
SR12-013	Замена подшипника задней крышки	0,70
SR12-014	Замена конденсатора	0,30
SR12-015	Замена щеткодержателей в сборе	0,40
SR12-017	Замена диодного моста в сборе для 1-фазного генератора	0,30
SR12-018	Замена трансформатора тока в сборе (включая перепайку сопротивлений)	0,30
SR12-019	Замена диодов в диодном мосту	0,40
SR12-020	Замена предохранителя	0,30
SR12-021	Замена одного выхода переменного тока	0,30
SR12-022	Замена диодного моста в сборе для пост./перем. тока	0,30
SR12-023	Замена одной выводной клеммы	0,30
SR12-024	Замена вольтметра	0,40
SR12-025	Замена предохранителя пост. тока или его держателя	0,40
SR12-026	Замена нижней панели управления	0,80
SR12-027	Замена панели управления (включая вольтметр, клеммы и держатель предохранителя)	0,20
SR12-028	Замена одной сварочной клеммы	0,30
SR12-029	Замена коммутатора	0,30
SR12-030	Замена переключателя напряжений	0,50
SR12-031	Замена верхней панели управления	0,90
SR12-032	Замена верхней панели управления (включая сварочные клеммы, распределители и переключатели)	0,60
SR12-033	Переборка панели управления	0,60
SR12-034	Работа по времени	-