

Вибротрамбовки

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR20-001	Техническая диагностика вибротрамбовки	1,00
SR20-002	Общие регулировки машины, регулировки в ходе ремонта	0,30
SR20-003	Замена деталей. Ручка, рычаг дроссельной заслонки, трос и внешние части. Топливный бак, нога в сборе.	0,50
SR20-004	Замена деталей. Сцепление, шатун, зубчатое колесо (снятие внутренней фронтальной крышки должно быть произведено только на время ремонта)	0,50
SR20-005	Замена внутренних частей (цилиндр, пружины, направляющие)	1,20
SR20-006	Работа по покраске, замена масла в гидравлической системе, очистка (при необходимости в ходе выполнения сервисных работ)	0,50
SR20-007	Техобслуживание вибротрамбовки	3,50
SR20-008	Работа по времени	-
SR20-009	Проверка работоспособности	0,50

Виброплиты

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR21-001	Техническая диагностика виброплиты	1,00
SR21-002	Общие регулировки машины, регулировки в ходе ремонта в зависимости от состояния, такие как регулировка двигателя и т.д.	0,30
SR21-003	Замена деталей. Ручка, рычаг дроссельной заслонки, трос и внешние части. Топливный бак и т.д.	0,50
SR21-004	Замена деталей. Сцепление, приводной ремень, резиновый амортизатор и т.д.	0,50
SR21-005	Замена виброплиты (отдельного типа в зависимости от вибратора)	0,80
SR21-006	Замена виброплиты (любого типа вместе с вибратором)	0,50
SR21-007	Замена виброплиты и сопутствующих частей	1,00
SR21-008	Работа по покраске, замена масла в гидравлической системе, очистка (при необходимости в ходе выполнения сервисных работ)	0,70
SR21-009	Техобслуживание виброплиты	3,50
SR21-010	Работа по времени	-
SR21-011	Проверка работоспособности	0,50

Реверсивные виброплиты (MVH)

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR22-001	Техническая диагностика реверсивной виброплиты	1,00
SR22-002	Общие регулировки машины, регулировки в ходе ремонта в зависимости от состояния, такие как регулировка двигателя и т.д.	0,50
SR22-003	Замена деталей. Ручка, рычаг дроссельной заслонки, трос и внешние части. Топливный бак и т.д.	0,50
SR22-004	Замена деталей. Сцепление, приводной ремень, резиновый амортизатор, аккумулятор и т.д.	0,80
SR22-005	Замена гидравлической помпы, гидроцилиндра и сопутствующих частей	1,00
SR22-006	Замена виброплиты со всеми включенными работами	0,90
SR22-007	Замена вибратора и сопутствующих частей	1,30
SR22-008	Работа по покраске, замена масла в гидравлической системе, очистка (при необходимости в ходе выполнения сервисных работ)	0,90
SR22-009	Техобслуживание реверсивной виброплиты	3,50
SR22-010	Работа по времени	-
SR22-011	Проверка работоспособности	0,50

Виброкатки

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR23-001	Техническая диагностика виброкатка	1,00
SR23-002	Общие регулировки машины, регулировки в ходе ремонта в зависимости от состояния, такие как регулировка двигателя и т.д.	0,50
SR23-003	Замена деталей. Сцепление, приводной ремень, резиновый амортизатор, аккумулятор и т.д.	0,50
SR23-004	Замена деталей. Кабель управления, трубопровод гидравлики, замена моторного масла и т.д.	0,50
SR23-005	Замена вибратора и сопутствующих частей	2,00
SR23-006	Замена боковой панели	0,80
SR23-007	Техобслуживание виброкатка	3,50
SR23-008	Работа по времени	-
SR23-009	Проверка работоспособности	0,50
SR23-010	Внешняя очистка от грязи	1,00

Вибраторы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR24-001	Техническая диагностика вибратора	0,50
SR24-002	Замена гибкого вала, шланга, муфты, снятие и регулировка шланга, гибкого вала со всеми сопутствующими деталями (включая работы по смазке)	0,80
SR24-003	Работа по времени	-
SR24-004	Проверка работоспособности	0,50

Погружные насосы WP, GE

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR25-001	Техническая диагностика техники для уплотнения грунта	0,50
SR25-002	Замена вибронасадки и внутренних деталей	0,80
SR25-003	Работа по времени	-
SR25-004	Проверка работоспособности	0,50

Резчики бетона

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR26-001	Техническая диагностика резчика бетона	1,00
SR26-002	Общие регулировки машины, регулировки в ходе ремонта в зависимости от состояния, такие как регулировка двигателя и т.д.	0,30
SR26-003	Замена деталей. Ручка, рычаг дроссельной заслонки, тросы, кабели, приводной ремень, шкив, водяной бак и т.д.	0,50
SR26-004	Замена подъемной системы	0,50
SR26-005	Замена системы транспортировки	0,80
SR26-006	Работа по покраске и очистке (при необходимости в ходе выполнения сервисных работ)	0,50
SR26-007	Техобслуживание резчика бетона	3,50
SR26-008	Работа по времени	-
SR26-009	Проверка работоспособности	0,50

Работы по 4-тактному и дизельному двигателям см. в соответствующем разделе

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Внешняя очистка
 Техобслуживание двигателя
 Проверка уровня масла виброустановки (замена при необходимости)
 Замена ремня виброустановки (при необходимости)
 Проверка затяжки крепежных деталей, болтов крепления
 Проверка состояния опоры двигателя (замена при необходимости)
 Проверка состояния муфты сцепления (замена при необходимости)
 Проверка состояния амортизаторов (замена при необходимости)
 Проверка шлангов на наличие повреждений (замена при необходимости)
 Проверка рычага хода (если есть)
 Проверка функционирования ручного насоса (если есть)
 Проверка гидравлической системы
 Общие регулировки
 Смазка деталей

ТО-0:

Проверка заводских настроек
 Проверка герметичности соединений
 Проверка затяжки креплений
 Проверка уровня масла
 Дополнительная техническая и сервисная консультация