

Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR16-001	Замена ремня самохода	0,40
SR16-002	Замена ремня привода шнека	0,50
SR16-003	Замена рамы	3,00
SR16-004	Замена нижней крышки	0,40
SR16-005	Замена шины	0,30
SR16-006	Замена пружины натяжного ролика	0,40
SR16-007	Замена натяжного ролика	0,30
SR16-008	Замена тяги сцепления/тормоза в сборе	0,50
SR16-009	Замена сливной трубки масла	0,30
SR16-010	Замена рукоятки сцепления	0,50
SR16-011	Замена рукоятки привода направления выброса	0,40
SR16-012	Замена тяги сцепления/тормоза в сборе	0,30
SR16-013	Замена рукояток в сборе с тягами	0,40
SR16-014	Замена подшипника колеса	0,30
SR16-015	Замена фрикционного диска	0,50
SR16-016	Замена ступицы фрикционного диска	0,30
SR16-017	Замена шкива привода самохода	0,80
SR16-018	Замена шестерни привода самохода	0,40
SR16-019	Замена диска сцепления	0,80
SR16-020	Замена редуктора и ступицы в сборе	0,60
SR16-021	Замена цепи привода самохода	0,60
SR16-022	Замена вала трансмиссии	0,50
SR16-023	Замена кронштейна трансмиссии	0,50
SR16-024	Замена дефлектора и направляющей выброса	0,40
SR16-025	Замена троса дефлектора	0,40
SR16-026	Замена корпуса шнека	3,00
SR16-027	Замена подшипников/втулок шнека	0,40
SR16-028	Замена фланцев подшипников/втулок	0,30
SR16-029	Замена скрепера	0,40
SR16-030	Замена лыжи (одной)	0,10
SR16-031	Замена шкива привода шнека	0,70
SR16-032	Замена крыльчатки выброса	0,70
SR16-033	Замена вала привода шнека	0,50
SR16-034	Замена вала шнека	0,50
SR16-035	Замена шнеков	0,70
SR16-036	Замена прокладки редуктора привода шнеков	0,30
SR16-037	Переборка редуктора	0,70
SR16-038	Регулировка сцепления	0,30
SR16-039	Снятие/установка двигателя	1,10
SR16-040	Переборка	4,95
SR16-041	Техобслуживание снегоуборщика	2,50
SR16-053	Проверка работоспособности	0,50
SR16-055	Техническая диагностика снегоуборщика	1,75
SR16-056	Замена вала дефлектора	0,70
SR16-057	Замена троса	0,40

Дополнительные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR16-042	Внешняя очистка	0,50
SR16-043	Восстановление резьбы в корпусе	0,33
SR16-044	Восстановление электропроводки	0,50
SR16-045	Изготовление болта	1,00
SR16-046	Изготовление прокладки	0,16
SR16-047	Работа по времени	-
SR16-048	Снятие/установка корпуса шнека	1,00
SR16-049	Диагностика крепежных кронштейнов	0,60
SR16-050	Диагностика подшипников	0,60
SR16-051	Диагностика электронной системы зажигания	0,20
SR16-052	Замена рукояти	0,30

Работы по 4-тактному двигателю см. в соответствующем разделе

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Техобслуживание двигателя
 Внешняя очистка
 Проверка ремня самохода
 Проверка ремня привода шнека
 Смазка опорных втулок/подшипников шнека
 Проверка состояния роликов натяжения ремней
 Проверка состояния и смазка тросов
 Проверка механизма сцепления (при необходимости замена дисков)
 Проверка уровня масла редуктора шнека (при необходимости долить)
 Смазка цепи редуктора привода
 Проверка состояния фрез (при необходимости замена)
 Проверка/смазка подшипников колес
 Регулировка троса сцепления
 Проверка давления в шинах
 Смазка осей привода

ПЕРЕБОРКА:

Работы, включенные в техобслуживание
 Снятие/установка двигателя
 Снятие/установка редуктора привода шнека
 Разборка/сборка/промывка редуктора привода шнека
 Проверка(при необходимости замена) сальников и втулок редуктора
 Проверка(при необходимости замена) состояния цепи привода
 Проверка состояния звездочек редуктора
 Сборка и окончательная регулировка

ТО-0:

Проверка заводских настроек
 Проверка уровня масла
 Смазка шнеков
 Проверка ремней привода
 Проверка давления в шинах
 Дополнительная техническая и сервисная консультация