

Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR10-001	Техническая диагностика косилки фронтальной/кустореза роторного типа/ сенозаготовительной машины/измельчителя/траншеекопателя	1,75
SR10-002	Замена ремня самохода	0,40
SR10-003	Замена ножей/ремня привода ножа	0,50
SR10-004	Замена рамы	3,00
SR10-005	Замена нижней крышки	0,40
SR10-006	Замена шины	0,30
SR10-007	Замена пружины натяжного ролика	0,40
SR10-008	Замена натяжного ролика	0,30
SR10-009	Замена рукоятки сцепления	0,20
SR10-010	Замена рукоятки привода	0,20
SR10-011	Замена рукояток в сборе с тягами	0,40
SR10-012	Замена подшипника колеса	0,30
SR10-013	Замена оси крепления колеса	0,40
SR10-014	Замена шестерни привода самохода	0,40
SR10-015	Замена опорного подшипника оси колеса	0,60
SR10-016	Замена редуктора и ступицы в сборе	0,60
SR10-017	Замена цепи привода самохода	0,60
SR10-018	Замена вала трансмиссии	0,50
SR10-019	Замена кронштейна трансмиссии	0,50
SR10-020	Замена троса газа	0,20
SR10-021	Замена подшипников привода ножа(ей)	0,40
SR10-022	Замена фланцев подшипников/втулок	0,30
SR10-023	Замена шкива привода ножа(ей)	0,30
SR10-024	Замена шкива привода трансмиссии	0,60
SR10-025	Замена подшипников шкива привода трансмиссии	0,80
SR10-026	Замена верхнего кожуха ремня ножей	0,30
SR10-027	Регулировка сцепления	0,20
SR10-028	Снятие/установка двигателя	0,50
SR10-029	Переборка	0,70
SR10-030	Техобслуживание косилки фронтальной/кустореза роторного типа/ сенозаготовительной машины	1,10
SR10-030A	Техобслуживание измельчителя/траншеекопателя	1,40
SR10-035	Проверка работоспособности	1,50
SR10-036	Ремонт привода ножей	1,50

Дополнительные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR10-031	Внешняя очистка	0,50
SR10-032	Восстановление резьбы в корпусе	0,33
SR10-033	Изготовление болта	1,00
SR10-034	Работа по времени	-

Работы по 4-тактному двигателю см. в соответствующем разделе

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Техобслуживание двигателя; Внешняя очистка
Проверка ремня самохода; Проверка ремня привода шнека
Смазка опорных втулок подшипников
Проверка состояния роликов натяжения ремней
Проверка состояния и смазка тросов
Проверка механизма сцепления; Смазка цепи редуктора привода
Проверка состояния ножа(ей) (при необходимости замена)
Проверка/смазка подшипников колес
Регулировка троса сцепления; Проверка давления в шинах
Заточка ножа(ей); Проверка тормоза ножа(ей)
Смазка осей привода

ПЕРЕБОРКА:

Работы, включенные в техобслуживание
Снятие/установка двигателя
Снятие/установка деки
Переборка трансмиссии; Переборка деки
Проверка состояния звездочек редуктора
Сборка и окончательная регулировка косилки

ТО-0:

Проверка заводских настроек
Проверка уровня масла
Проверка режущего оборудования
Проверка ремня самохода
Дополнительная техническая и сервисная консультация