



Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR02-001	Техническая диагностика бензопилы	1,00
SR02-002	Замена амортизаторов	0,60
SR02-003	Замена барабана сцепления	0,20
SR02-004	Замена барабана стартера	0,30
SR02-005	Замена ведущей звездочки	0,20
SR02-006	Замена воздуховода	0,60
SR02-007	Замена воздушного фильтра	0,10
SR02-008	Замена впускного патрубка	0,70
SR02-009	Замена выключателя зажигания	0,20
SR02-010	Замена глушителя	0,25
SR02-011	Замена сапуна, трубки масляного фильтра	0,33
SR02-012	Замена карбюратора	0,30
SR02-013	Замена картера	2,00
SR02-014	Замена катушки стартера	0,20
SR02-015	Замена коленвала	2,50
SR02-016	Замена крышки тормоза	0,60
SR02-017	Замена курка/блокиратора газа	0,40
SR02-018	Замена ленты тормоза	0,33
SR02-019	Замена магнето	0,25
SR02-020	Замена маслососа	0,30
SR02-021	Замена маслопровода/фильтра	0,30
SR02-022	Замена маховика	0,50
SR02-023	Замена муфты сцепления	0,20
SR02-024	Замена натяжителя цепи	0,10
SR02-025	Замена опоры воздушного фильтра	0,10
SR02-026	Замена топливной трубки	0,33
SR02-027	Замена передней рукоятки	0,20
SR02-028	Замена плунжера маслососа (проф.)	0,40
SR02-029	Замена подшипника муфты сцепления	0,20
SR02-030	Замена поршневого кольца	0,83
SR02-031	Замена поршня	1,00
SR02-032	Замена праймера	0,16
SR02-033	Замена провода высокого напряжения	0,30
SR02-034	Замена пружины муфты сцепления	0,30
SR02-035	Замена крышки/пружины стартера	0,30
SR02-036	Замена пружины тормоза	0,33
SR02-037	Замена рукоятки тормоза цепи	0,20
SR02-038	Замена рычага воздушной заслонки	0,20
SR02-039	Замена сальников	0,50
SR02-040	Замена сапуна топливного бака	0,20
SR02-041	Замена собачки/пружины	0,50
SR02-042	Замена стартера в сборе	0,10
SR02-043	Замена топливного бака	0,50
SR02-044	Замена топливопровода/фильтра	0,20
SR02-045	Замена тормоза цепи в сборе	0,10
SR02-046	Замена фильтра карбюратора	0,40
SR02-047	Замена цилиндра	1,00
SR02-048	Замена зубчатого упора	0,10
SR02-049	Замена червячной втулки маслососа	0,20
SR02-050	Замена шнура стартера	0,20
SR02-051	Замена шпильки крепления шины	0,40
SR02-052	Замена шпонки маховика	0,50
SR02-053	Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи	0,06
SR02-054	Очистка глушителя	0,30
SR02-055	Переборка карбюратора (+ промывка и регулировка)	1,00
SR02-056	Проверка герметичности	0,58



Основные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR02-057	Промывка бензобака	0,50
SR02-058	Промывка воздушного фильтра	0,16
SR02-059	Промывка деталей двигателя	0,65
SR02-061	Регулировка зазора магнето	0,25
SR02-062	Регулировка карбюратора	0,25
SR02-063	Регулировка маслососа	0,25
SR02-064	Ремонт карбюратора	0,60
SR02-065	Переборка (только проф.)	3,50
SR02-066	Техобслуживание бензопилы	2,50
SR02-081	Проверка работоспособности	0,50
SR02-082	Замена гайки крепления маховика	0,50

Дополнительные работы

Артикул	Наименование	Нормо-час
SR02-067	Внешняя очистка от грязи	0,33
SR02-068	Восстановление резьбы в корпусе	0,33
SR02-069	Восстановление электропроводки	0,70
SR02-070	Герметизация картера	0,20
SR02-071	Герметизация маслопровода	0,20
SR02-072	Герметизация патрубка карбюратора	0,20
SR02-073	Зачистка рисок на поршне	0,20
SR02-074	Зачистка рисок на цилиндре	0,60
SR02-075	Изготовление цепи	0,30
SR02-076	Изготовление болта	1,00
SR02-077	Изготовление прокладки	0,16
SR02-078	Ремонт маховика бензопилы	0,50
SR02-079	Работа по времени	-
SR02-080	Ремонт стартера	0,50

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

Внешняя очистка
 Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы
 Осмотр и проверка деталей механизма тормоза
 Снятие и установка цилиндро-поршневой группы
 Проверка состояния цилиндра, поршня, поршневого кольца
 Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы
 Проверка состояния сепараторов опорных подшипников коленчатого вала
 Проверка работоспособности масляного насоса
 Регулировка карбюратора
 Осмотр и проверка деталей механизма стартера
 Проверка и регулировка зазора магнето
 Проверка работоспособности магнето
 Проверка и промывка воздушного фильтра
 Проверка и при необходимости замена топливного фильтра
 Проверка состояния игольчатых подшипников коленчатого вала
 Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами
 Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, их замена (при необходимости)
 Смазка игольчатого подшипника барабана сцепления

Промывка деталей
 Заточка цепи
 Проверка состояния шины
 Сборка и регулировка

ПЕРЕБОРКА:

Работы, включенные в техобслуживание
 Замена сальников
 Располовинивание картера
 Проверка опорных подшипников коленчатого вала
 Разборка/сборка, промывка и регулировка карбюратора

ТО-0:

Проверка заводских настроек
 Проведение при необходимости дополнительных регулировок карбюратора
 Проверка подачи смазки на цепь
 Проверка работы тормоза цепи
 Диагностика пильной фурнитуры
 Дополнительная техническая и сервисная консультация.